
128~125 128~125 128~125 128~125 128~125 128~125 124~121 124~121 124~121 124~121 124~121 124~121
UPPER
148 147 RD 20 RD 19
146 145 RD 18 RD 17
반사판 129, 130
D●RD8 D●RD8 D●RD7 D●RD7
QT 265 QT 232 QT 199
76 75 74 73 309 72 310 71 310 70 310 69 310 67 308 311 65 311 64 311 63 311 61 307 60 59 58
3 SUS
144 143 142 RD 16
117 118 119 120
SIDE4 TOWER
SIDE3 TOWER
113 114 115 116
141 140 139 RD 15
D●RD6 D●RD6 ●D RD5 D●RD5
QT 166 QT 133 QT 100
STROBE STROBE
56 55 54 306 53 52 51 50 49 48 305 47 46 45 44 43 42 41 304 40 39 38 37
2 SUS
138 137 136 RD 14
109 110 111 112
SIDE2 TOWER
SIDE1 TOWER
105 106 107 108
135 134 133 RD 13
D●RD4 D●RD4 ●D RD3 D●RD3
QT 67 QT 34 QT 1
36 35 34 33 303 32 31 30 29 28 27 302 26 25 24 23 22 21 301 20 19 18 17
1 SUS
바닥포켓
바닥포켓
79 80
77 78
●D RD2 D●RD2 D●RD1 D●RD1
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
APRON
SIDE PRON
SIDE PRON
BALCONY
RD11 . RD12
RD09 . RD10
BALCONY
SEILING
104 103 102 101 100 99 315 97 96 95 94 93 314 91 90 89 87 313 86 85 84 83 82 81
객석 : 149, 151. RD : AU1 ~ AU4
덕진예술회관 : 151 ch
FRESNEL
ELIPSOID
LED PAR 32
LED QUANTUM WASH
LED WILLOW 600
5PIN DMX 신호